

SIM de Tecophone: Códigos de funcionalidades del móvil

En este documento se describen los códigos a marcar asignados a la SIM de Tecophone.

Para activar o desactivar los desvíos de la línea o el buzón de voz desde el propio terminal se deben insertar los siguientes códigos según la función que se quiera fijar:

Buzón de voz

Para **Acceder al buzón de voz**, marcar: **1 2 1** 

Para **Deshabilitar el buzón de voz**, marcar: **# # 0 0 2 #** 

Desvíos de llamadas

Si no responde


Para **activar un desvío si no responde**, marcar:

*** * 6 1 * n° * *** **Tiempo** **#** 

(Donde pone TIEMPO se pone el n° de segundos entre 15,30 y 45 segundos)

Para **desactivar buzón voz si no responde**, marcar: **# # 6 1 #**

Si apagado / fuera de cobertura

Para **activar la opción** de realizar un desvío cuando el móvil **apagado / fuera de cobertura**, marcar: *** * 6 2 * n° *** 


Para **desactivar la opción** de realizar un desvío cuando el móvil **apagado / fuera de cobertura**, marcar: **# # 6 2 #**

Si ocupado

Para **activar un desvío si ocupado**, marcar: *** * 6 7 * n° *** 


Para **desactivar un desvío si ocupado**, marcar: **# # 6 7 #**

Incondicional

Para **realizar un desvío** de todas las llamadas al número indicado, marcar: *** * 2 1 * n° *** 

Para **desactivar el desvío** de todas las llamadas, marcar: **# # 2 1 #**

Llamada número oculto

Para realizar una **llamada con número oculto**, marcar: **# 3 1 # n°** 

Modo espera

Para **activar modo espera**, marcar: * 4 3 # 

Para **desactivar modo espera**, marcar: # 4 3 #