



SIM DE TECSPHONE CÓDIGOS DE FUNCIONALIDADES



Paseo de la Castellana, 171
4º - 28043 MADRID
Castanyer, 8. 2º 4a - 08022 BARCELONA



917 914 400 / 935 455 600



Tec:sens



Tecsens ofrece una variedad de funcionalidades en las llamadas incluidas en tu servicio de telefonía móvil Tecophone.

Estas funcionalidades se pueden personalizar a través de la marcación de códigos desde su teléfono móvil.

Buzón de voz:

Para **Acceder al buzón de voz**, marcar: **1 2 1**

Para **Deshabilitar el buzón de voz**, marcar: **# # 0 0 2 #**

Desvío de la llamada si no responde:

Para **activar un desvío** si no responde, marcar:

*** * 6 1 * n° * *** tiempo **#**

(TIEMPO = n° de segundos entre 15,30 y 45 segundos)

Para **desactivar buzón voz** si no responde, marcar: **# # 6 1 #**

Desvío de llamada si esta apagado o fuera de cobertura:

Para **activar la opción de realizar un desvío** cuando el móvil apagado / fuera de cobertura, marcar:

*** * 6 2 * n° #**

Para **desactivar la opción de realizar un desvío** cuando el móvil apagado / fuera de cobertura, marcar:

6 2

Desvío de llamada por línea ocupada:

Para **activar un desvío** si ocupado, marcar:

*** * 6 7 * n° #**

Para **desactivar un desvío** si ocupado, marcar:

6 7



Desvío de todas las llamadas:

Para **realizar un desvío de todas las llamadas** al número indicado, marcar:



Para **desactivar el desvío de todas las llamadas**, marcar:



Llamada número oculto:

Para **realizar una llamada con número oculto**, marcar:



Modo espera:

Para **activar modo espera**, marcar:



Para **desactivar modo espera**, marcar:

